



Verlegung

Das Vollprofil mit seitlichen Nuten lässt sich sowohl mit Clips als auch mit Schrauben befestigen. Auch hier wurde auf besondere Qualität geachtet. Sowohl die Clips, als auch die Schrauben, sind aus hochwertigem Edelstahl. Für eine noch unauffälligere Befestigung sind die Clips schwarz beschichtet, und die speziell entwickelten Montageschrauben sind in der Farbe der Dielen eingefärbt.

Das System ist einfach und schnell zu verlegen, aber auch wieder leicht zu demontieren. Für eine längere Lebensdauer der Terrasse ist eine Hartholz Unterkonstruktion zu empfehlen.

Die vollständige Anleitungen finden Sie auf www.felixwood.com



Edelstahl Clip mit schwarzer Beschichtung

Set mit 90 Clips, Schrauben und Bit
Art. 507201

Montageschrauben

Set mit 100 Stück und Bit

Silbergrau: Art. 507211

Braun: Art. 507212

- // Nahezu unsichtbar
- // Starker „Biss“
- // Hochwertiger Edelstahl
- // Einfach zu verlegen
- // Leicht zu demontieren

Montage

[beachten Sie bei der Verlegung immer die vollständige Montageanleitung]

- 1/ Platzieren Sie die Unterkonstruktionsbalken mit einem Abstand von maximal 40 cm. Befestigen Sie die erste Diele mit den speziellen Montageschrauben mit einem Wandabstand von 6 mm. Schieben Sie den Clip in die seitliche Nut der Diele, zentrieren Sie ihn auf dem Unterkonstruktionsbalken und ziehen Sie nun die Schraube etwas an. Bei einer Hartholz Unterkonstruktion ist Vorbohren erforderlich.
- 2/ Legen Sie die nächste Diele an und schieben Sie diese in den Clip. Durch Verwendung der Clips halten Sie automatisch den empfohlenen Fugenabstand von 5 mm ein.
- 3/ Ziehen Sie nun die Schraube mit Hilfe des mitgelieferten Bits vollständig an. Befestigen Sie die letzte Diele wieder mit den Montageschrauben.

Ihr Felix Clercx Händler:

www.felixwood.com